

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

AQUA OCEAN

RELLENADOR AUTOMÁTICO CON BOYA PARA SUMP



Acaba de adquirir Ud. El Rellenador Automático con Boya para sump **AQUA OCEAN**, que hará que el mantenimiento de su acuario sea mucho más fácil y llevadero. Aprovechamos para agradecerse y le deseamos que disfrute de este apasionante hobby.

El Rellenador Automático con Boya para sump **AQUA OCEAN** permite reponer el agua evaporada con agua destilada de forma automática. Gracias a su pletina de control de altura puede ser adaptado a sumps de diferentes dimensiones.



1. Pletina de control de altura
2. Tornillos de ajuste de altura
3. Ranura de sujeción
4. Tornillos de sujeción
5. Válvula de control de entrada
6. Entrada de agua destilada
7. Boya



Consejos de uso.

1. Coloque el rellador en el ultimo compartimento del sump. Introduzca el cristal del sump en la ranura de sujeción y apriete los tornillos de sujeción.
2. Para colocar la boya al nivel deseado afloje los tornillos de ajuste de altura y mueva la pletina arriba o abajo hasta la altura deseada y apriete los tornillos para fijar la altura deseada.
3. Finalmente conecte la entrada de agua destilada a un recipiente que debe estar situado por encima de este dispositivo.

EXCLUSIONES:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.