



ICA

INSTRUCCIONES COMEDERO AUTOMÁTICO

NSTRUÇÕES ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

1. Retire la base de sujeción ajustable y la tapa del compartimento de la batería, introduzca dos pilas del tipo AA (no incluidas) según la dirección correcta de polaridad indicada, y coloque de nuevo la tapa.
2. Retire el tambor del alimento tirando y presionando al mismo tiempo ligeramente sobre la superficie ranurada. Rellénelo con la cantidad adecuada de alimento para peces en escamas o en granulado, e instale de nuevo el tambor del alimento en el cuerpo del comedero automático (asegurándose que la abertura queda en la parte superior).
3. Fije el comedero al acuario utilizando la base de sujeción ajustable y asegurándose que el comedero esté alineado en posición horizontal con el acuario.
4. Seleccione el nivel de alimento que sus peces puedan consumir en 15 minutos ajustando la pestaña que encontrará en el tambor de alimentación.
5. Si usted necesita modificar las veces que se alimentan sus peces al día, cambie la pestaña de tiempo de tiempo a 24 horas o a 12 horas según necesite dar de comer a sus peces una o dos veces al día respectivamente.
6. Si desea alimentar a sus peces en cualquier momento, presione el botón de alimentación manual.

Notas:

- Evite exponer al agua el comedero automático ya que éste viene equipado con circuitos eléctricos que podrían dañarse.
- No desarme el comedero excepto si es un profesional.
- Evite usar pilas viejas. Las pilas deben ser reemplazadas cada tres meses.

Importante: Debe tener en cuenta que el tiempo empezará a contar justo desde el momento en que usted ha cambiado la posición de esta pestaña.

1. Retire a base de fixação ajustável e a tampa do compartimento das pilhas, introduza duas pilhas do tipo AA (não incluídas), na direcção correcta, segundo a polaridade indicada e coloque de novo a tampa.
2. Retire o tambor do alimento, puxando e pressionando ligeiramente, ao mesmo tempo, a superfície com ranhuras. Encha com a quantidade adequada de alimento para peixes, em flocos ou granulado e monte de novo o tambor do alimento no corpo do alimentador automático (assegure-se de que a abertura ficou montada para a parte superior).
3. Fixe o alimentador no aquário usando a base de fixação ajustável, assegurando-se que o alimentador está alinhado horizontalmente com o aquário.
4. Ajuste, na saída do tambor, a quantidade de alimento a fornecer, para que os peixes comam tudo em cerca de 15 minutos.
5. Se necessitar de alterar as vezes que os seus peixes comem por dia, regule o tempo 24 horas ou 12 horas conforme os deseja alimentar uma ou duas vezes por dia.
6. Se desejar alimentar os seus peixes a qualquer momento, pressione o botão de alimentação manual.

Importante: 1. Deve ter em conta que o tempo começa a contar a partir do momento em que muda no regulador a frequência de alimentação.

Notas:

- Evite colocar o alimentador automático directamente na água, pois está equipado com circuitos eléctricos e pode avariar-se.
- Não desarme o aparelho a não ser que seja um profissional.
- Não use pilhas velhas. As pilhas devem ser substituídas em cada 3 meses.

Alimentador Automático Dophin Tarjeta de Garantía/Cartão de Garantia

2 años de
Garantía

2 años de
Garantía

Devolver para validar la garantía/Devolver para validar a garantia

Nombre y apellidos

Dirección

Ciudad

Código Postal

Provincia

Distrito

Tlf.:

Fecha de la Compra

Data de Compra

Ciudad

Cidade

Tienda

Loja

Provincia

Distrito

Utilizado para:

Acuario Pequeño

Acuario Mediano

Acuario Grande

Acuario Pequeño

Acuario Mediano

Acuario Grande

Otro fin

Otro fin

Otro fin

ICA S.A., Pol. Ind. Monte Boyal, Avda. de la Constitución s/n, 45950 Casarrubios del Monte, Toledo