


MANUAL

REGLETA INTELIGENTE WI-FI



ICA



Control totalmente automatizado
a través de la app

icasa.com

REGLETA INTELIGENTE WI-FI ICA


Regleta con 3 tomas y 4 puertos USB que incorpora tecnología Wi-Fi que nos permite controlar cada una de sus tomas de manera totalmente independiente en cualquier momento y lugar, tanto fuera como dentro de casa.

A través de su App móvil compatible con dispositivos Android e iOS podremos encenderlo y apagarlo, programar su encendido y apagado en rangos, horas del día, días de la semana, etc., teniendo un control total de la regleta y cada una de sus tomas.

Este dispositivo es compatible con Amazon Alexa y Google Home, admitiendo comandos y control por voz, así como la posibilidad de emparejarlo y programarlo con otros productos inteligentes gracias a su compatibilidad con IFTTT.


CONFIGURACIÓN

1. Descargue la App móvil “iLonda” en Google Play para Android o en la App Store para iOS.



2. Es necesario crear una cuenta para emparejar el dispositivo, siga las instrucciones de la App para continuar.

3. Una vez registrado es el momento de conectarse al comedero. Si es el primer dispositivo inteligente puede tocar en “añadir dispositivo” o en el botón “+” en la esquina superior derecha.




4. En el menú lateral seleccione “Casa” y después “Multiple Socket”.




5. En la regleta, si el indicador de apagado parpadea rápidamente salte al paso 6. Mantenga presionado el botón de apagado de la regleta durante 5 segundos, es importante que la luz parpadee rápidamente, asegúrese antes de pasar al siguiente paso y toque el botón “la luz de confirmación en el flash” de su smartphone.
6. Seleccione su red Wi-Fi, introduzca la contraseña y toque el botón “Confirmar”. Espere hasta que termine la conexión, cuando se haya agregado el dispositivo toque el botón “Finalizado”.
7. En este momento su regleta ya está conectada a la red Wi-Fi.

PROGRAMACIÓN




* Puede cambiar los nombres de cada enchufe tocando en los lápices

1. Para realizar la programación individual de cada enchufe toque en "Schedule" y elija el que desea programar.
2. Toque en añadir programación



Este ejemplo encenderá el Switch1 todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana.

DESIGN &
QUALITY by



ICA

[icasa.com](https://www.icasa.com)



[icasamascotas](https://www.facebook.com/icasamascotas)



[icasamascotas](https://www.instagram.com/icasamascotas)



[canal icasa](https://www.youtube.com/canalicasa)